

MOBEYE i110 en Argos

Specificaties en verschillen



		Mobeye i110	Mobeye Argos
De alarmeringen	• bewegingsalarm via ingebouwde bewegingsmelder (PIR)	√	√
	• alarm na activering van externe sensoren		√
	• temperatuuralarm via ingebouwde sensor	√	√
Reactie bij een alarm	• SMS en/of oproep naar telefoonnummers	√ (2 nrs)	√ (5 nrs)
	• inluisterverbinding na bewegingsalarm		√
	• bevestiging van alarmoproep via telefoon (DTMF)		√
	• keuze tussen stille of luide uitloopvertraging		√
	• keuze tussen stille of luide inloopvertraging	√	√
	• keuze tussen stil of luid alarm (piezo sirene)	√	√
	• instelbare alarmvertragingen		√
	• instelbare alarmherhaaltijden		√
	• instelbare inactieve tijd na een alarm		√
	• mogelijkheid voor aansluiting op meldkamer (PAC)	√	√
Programmering	• programmeren via toetsenbord	√	√
	• programmeren via SMS commando's (bij externe voeding)		√
	• instelbare programmeercode	√	√
	• instelbare herkenningstekst	√	√
	• instelbare alarmteksten		√
	• instelbare sensorgevoeligheid	√	√
	• instelbare frequentie van de testberichten	√	√
	• instelbare minimale en maximale temperatuur	√	√
In- en uitschakelen	• in- en uitschakelen via programmeercode of persoonlijke (in- en uitschakel) code	√	√
	• instelbare automatische in- en uitschakeltijd		√
	• in- en uitschakelen via SMS (bij externe voeding)		√
Rapportages en overzichten	• status- en instellingsoverzichten per SMS	√	√
	• sensortest om de beste positie te bepalen	√	√
	• rapportage van de sterkte van het GSM netwerk	√	√
	• jamdetectie en rapportage na terugkeer GSM signaal		√
Voeding	• volledig autonome werking (batterijgevoed)	√	√
	• batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse melding, batterijgevoed)	√	√
	• batterijlevensduur > 2 jaar (bij externe voeding)		√
	• 'battery low' SMS-melding bij lage batterijspanning	√	√
	• stroomuitvalmelding/stroomherstelmelding (bij externe voeding)		√
Extra in- en uitgangen	• 2 (NO/NC) ingangen voor extra sensoren, bijvoorbeeld magneetcontact, (low power) PIR, watervlotter		√
	• 2 relais uitgangen (max. 2A/30V), instelbaar gedrag		√
	• mogelijkheid tot uitzetten interne PIR		√
	• aansturen van de uitgangsrelais per SMS (bij externe voeding) door geautoriseerde nummers		√
Indien aangesloten op Mobeye Internet Portal	• doorsturen van alarmberichten via SMS en e-mail	√	√
	• koppelen van naam/adres via internet, deze naam wordt in doorgestuurde berichten meegegeven	√	√
	• historische (log) data	√	√
	• bewaking van testberichten; bij het uitblijven hiervan wordt melding gemaakt via SMS / e-mail	√	√